

水冷系统

图1, 装箱清单

1. 水箱1件



2. 安装配件4件



3. 水管道焊接杆固定座位4片



4. 焊接杆4片



5. 电源适配器1个



6. M4- 10的螺丝 8件

图2, 安装

1. 安装焊接杆的插座

两副焊接阀座, 每一副有两个插座, 一左, 一右。把这个插座安装到焊接上、再次拧紧管子插入口以防止渗水。

2. 管道连接

一组插座上有两个管道, 一个橙色, 另一个白色, 把橙色的管道接到水箱顶上的“WATER OUT”上面, 白色的接到“WATER IN”, 另外一副插座如第一组那样连接到管道。跟左边一样。



3. 注入水

松开水箱顶上的螺丝, 打开水箱盖子, 注入水。我们建议加入2/3的冷却水, 冷却水必须是干净的。



4. 电源连接

拿出电源适配器, 适配器的输出为12VDC/2A, 连接到水箱的输出端, 然后把输入端接到220电源上。指示灯将点亮, 水泵将工作, 水的流量指示器将运行。

图3, 注释

1. 水

水箱里的水必须是干净的水, 如果用脏水的话会塞住流动通道, 导致冷却效果较差。水不能太多, 否则会溢出。

2. 水不能循环

通电后水不能循环, 可能是因为管道里的剩余空气。断开“WATER OUT”管道, 清空里面的空气, 水就可以循环了。

3. 泄漏

如果管道线路里的接口有水泄漏, 检查管道端口, 确保它平整, 拧紧管道或重新插紧管道, 或者更换接头。